

Varekatalog

Home



www.Gardentime.dk



Tlf. 7027 3477

Velkommen

Velkommen til vort katalog med tilbehør til hus og have.

I kataloget finder du produkter til hygge og forskønnelse af hus og have. Der er mange søde og sjove ting til ude og inde.

Hent inspiration i kataloget og gør drømme til virkelighed i en verden med ting af høj kvalitet til hus- og haveindretning.

Nye ideer og ny inspiration. Derfor har vi valgt denne form for fremvisning af vort varesortiment.

Vi vil gerne invitere dig på rundtur i vort katalog. Brug kataloget til inspiration.

Produkterne fås i havecentre og bolighuse. Findes det ønskede produkt ikke i den pågældende butik, kan butikken skaffe produktet ved henvendelse til os.


God fornøjelse med kataloget.



1



2



3



4



5



6




7







8

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	194-029-0200	Opsats med glasvase	21*21*63
2	203-349-0100	Opsats med glasvase	28*25*99
3	201-146-0100	Opsats med glasfad	35*35*73
4	199-397-0100	Opsats med glasvase	24*21*64
5	203-242-0100	Opsats med glasvase	26*25*39
6	202-086-0300	Opsats med glasfad	28*28*65
7	199-377-0100	Opsats med glasvase	28*25*70
8	202-087-0200	Opsats med glasvase	14*14*56



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-065-0100	Vægophæng med vase	69*13*90
2	205-066-0100	Vægophæng med vase	60*20*75
3	205-067-0100	Vægophæng med vase	41*20*75
4	201-093-0100	Stander med glasvase	16*16*23
5	203-338-0100	Stander med glasvase	31*16*31
6	203-339-0100	Stander med glasvase	29*29*38
7	203-357-0100	Stander med galsvase/skål	23*23*27
8	204-329-0100	Vægophæng med vase	20*19*33



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-065-0200	Vægophæng med blomsterpotte	50*18*62
2	205-065-0300	Vægophæng til blomsterpotte	50*17*62
3	205-066-0200	Vægophæng med blomsterpotte	60*19*76
4	205-066-0300	Vægophæng til blomsterpotte	60*17*76
5	205-067-0200	Vægophæng med blomsterpotte	41*20*75
6	205-067-0300	Vægophæng til blomsterpotte	41*17*75



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-138-0100	Opsats til blomster	35*35*154
2	206-139-0100	Trappe til blomster	78*42*58
3	206-140-0100	Blomsterbord	58*58*70
4	206-150-0300	Opsats til blomster	165*17*75
5	206-150-0200	Opsats til blomster	165*17*105
5	206-150-0100	Opsats til blomster	165*17*145



1



2



3



4



5





6



7

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	195-005-0100	Opsats uden tallerkener	29*23*60
2	202-105-0200	Frugtopsats	29*29*41
3	202-105-0300	Frugtopsats	28*28*37
4	202-232-0100	Indkøbskurv	37*25*34
5	202-320-0100	Opsats med 2 glasskåle	28*23*46
6	203-118-0100	Opsats med 3 glasskåle	37*37*49
7	205-037-0100	Frugtopsats	29*29*24



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	198-036-0100	Ophæng til feks kopper	58*7*55
2	196-130-0200	Stativ til kopper	24*24*58
3	205-096-0300	Stand til frugt	24*22*26
4	205-100-0200	Stand til frugt	38*20*65
5	205-072-0100	Blomsterbord med glasplade	25*25*68
6	200-119-0100	Rullevojn til drinks	40*40*77



1



2




3



4



5




6



7




8



9

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-080-0100	Knagrække	35*10*12
2	204-465-0100	Knagrække	7*6*13
3	199-392-0400	Knagrække	46*16*13
4	204-080-0200	Knagrække	42*10*12
5	204-080-0300	Knagrække	42*14*12
6	199-394-0300	Knagrække	53*20*71
7	204-102-0100	Stumtjener	42*42*182
8	202-029-0100	Stumtjener	38*42*182
9	199-395-500	Knagrække	47*25*175



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	199-392-0100	Knagrække	15*13*13
2	199-394-0400	Knagrække	53*21*91
3	205-074-0100	Væghylde	17*16*114
4	204-265-0100	Tørrestativ	54*70*94
5	204-296-0100	Stativ til tøj & sko	46*56*101



1




2




4



3



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	200-341-0100	Blomsterstand med glasplade	37*24*80
2	204-379-0100	Blomstertrolley	30*30*6
3	206-135-0100	Avisholder	30*28*58
4	203-259-0100	Avisholder med glasplade	44*34*46
5	198-005-0100	Avisholder	52*29*44
6	202-126-0200	Avisholder	37*28*45



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-376-0100	Spejl	56*1,5*68
2	200-237-0100	Spejl	60*12*80
3	204-083-0100	Spejl	50*1*82
4	203-295-0100	Spejl	50*2*71
5	203-253-0100	Spejl	65*2*130
6	200-232-0200	Spejl	64*2*112
7	197-201-0600	Konsolbord	75*39*70
8	204-073-0100	Skostativ	59*25*39




Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål icm
1	206-263-0100	Knagrække	6,5*56*16
2	206-261-0100	Spejl	3*28*78
3	206-262-0100	Spejlhylde	24,5*58,5*13,5
4	206-264-0100	Paraplyholder	23,5*43*43,5



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-265-0100	Spejl	4*46*78
2	206-266-0100	Spejlhylde	27*57*10
3	206-269-0100	Skostativ	25*75*38
4	206-267-0100	Knagrække	29*58*180
5	206-268-0100	Paraplyholder	26*26*49





Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-275-0100	Lyseholder til væg	10*10*20
2	206-270-0100	Spejl	1*73*73
3	206-272-0100	Knagrække	17,5*44*100
4	206-271-0100	Spejlhylde	26*53*64
5	206-273-0100	Paraplyholder	27*27*64
6	206-274-0100	Taburet	35*44,5*46




Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-276-0100	Spejl	2*58*84
2	206-278-0100	Knagrække	23*47,5*175
3	206-277-0100	Spejlbord	38*75*75
4	206-279-0100	Hjørnehylde	26*26*185
4	206-279-0200	Hjørnehylde med glashylder	26*26*185



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	203-294-0100	Vægghylde	48*24*19
2	203-310-0100	Vægghylde	48*24*12
3	206-137-0100	Vægghylde	60*25*28
4	201-075-0100	Paraplyholder	26*30*78
5	203-293-0100	Paraplyholder	34*34*49
6	203-251-0100	Paraplyholder	25*25*63
7	203-218-0100	Paraplyholder	49*14*58




Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	199-148-0100	CD stander med 8 hylder	23*23*124
2	197-170-0100	CD stander med 4 hylder	25*25*116
2	207-054-0100	CD stander med 7 hylder	25*25*116
3	199-476-0200	CD stander med 6 hylder	18*18*116
3	207-055-0100	DVD Film stander med 5 hylder	18*18*116
4	204-281-0100	CD-rack vægmodel	49*16*35



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-300-0100	Reol	70*43*177



1



2




3



4





5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	197-318-0100	Reol	61*30*127
2	199-473-0100	Reol	54*30*144
3	203-016-0100	Hjørnereol	38*38*138
4	204-293-0100	Reol	78*46*171
5	203-386-0200	Reol	58*27*145
6	201-168-0100	Reol	57*29*118



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	203-226-0100	Vægghylde	73*29*76
2	201-011-0300	Blomsteropsats "trappe"	174*58*74
3	203-227-0100	Reol	90*31*180
4	205-114-0100	Reol	62*32*129
5	206-152-0100	Reol	78*42*176
6	205-115-0100	Hjørnereol	45*25*116



1



2



3



4


Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-282-0100	Pejsesæt	29*22*57
2	204-289-0100	Pejsesæt	30*20*52
3	204-290-0100	Pejsesæt	25*23*51
4	204-302-0100	Pejsesæt	27*27*60



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-214-0100	Brændekurv	75*38*17
2	202-077-0200	Brændekurv	62*39*55
3	205-040-0100	Brændekurv	55*37*69
4	205-267-0100	Brændekurv	58*35*75



1




2



3



4





5




6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	mål i cm
1	201-129-0100	Vinreol - flaskemodel	23*23*91
2	199-088-0100	Vinreol	36*40*150
3	204-274-0100	Vinreol med glasbord	54*57*179
4	204-218-0100	Vinholder - dreng	25*28*79
5	203-533-0100	Vinreol til 30 flasker	32*30*123,5
6	202-121-0200	Vinreol	19*29*90



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	202-200-0100	Vinflaskeholder til 4 flasker	18*18*52
2	195-100-0100	Vinflaskeholder	20*8*20
3	195-038-0200	Vinflaskeholder til 6 flasker	29*19*57
4	197-129-0100	Vinflaskeholder til 5 flasker	20*30*40
5	195-037-0400	Vinreol til 12 flasker	29*19*89
6	199-341-0100	Vinreol til 12 flasker	63*20*46



1



2



3



4




5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	194-000-0300	Vinreol til 24 flasker	42*23*107
2	194-000-0400	Vinreol til 12 flasker	42*23*62
3	198-078-0100	Flaskerholder til 2 flasker + 4 glas	19*22*55
4	203-260-0100	Flaskeholder til 3 flasker + glas	22*18*37
5	205-153-0200	Vinholder til 6 flasker	21*21*43.5
6	205-133-0100	Vinholder til 6 flasker	24*20*73



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	199-306-0100	Lysestage til 6 lys	100*30*39
2	202-016-0100	Lysestage til 2 lys	34*15*32
3	201-116-0100	Lysestage til 2 lys + 1 flaske	19*19*32
4	197-065-0100	Lysestage til 4 lys	24*19*27
5	202-210-0100	Gulvstage til 4 lys	27*24*82
6	203-333-0200	Lysestage til 4 fyrfadsllys	44*9*24
7	204-260-0100	Lysestage til 3 fyrfadsllys	32*5*11




1



2



3



4





5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	195-023-0100	Lysestage til 5 lys	23*23*31
2	195-020-0100	Lysestage til 3 lys	30*15*31
3	196-052-0100	Lysestage til 4 fyrfadsls	17*17*6
4	195-207-0200	Gulvstage til 6 lys	50*44*103
5	202-211-0100	Gulvstage til 6 lys	32*26*108
6	201-117-0100	Gulvstage til 7 lys	24*24*120



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	202-024-0100	Lysestage til 5 lys	79*20*21
2	199-289-0100	Væglysestage med glas	44*11*69
3	206-142-0100	Gulvstage med glas	13*13*45
3	206-142-0200	Gulvstage med glas	13*13*55
3	206-142-0300	Gulvstage med glas	13*13*65
4	205-240-0100	Lysestage til 1 lys	9*9*24
5	205-239-0100	Lysestage til 4 lys	35*23*11
6	204-277-0200	Vægstage til 3 lys	23*10*48



Stainless steel!
Edelstahl!

1



2



Stainless steel!
Edelstahl!


3



4




5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-145-0100	Lysestage med glas	15*15*25
2	205-294-0100	Gulvstage med glas	13*13*53
3	205-295-0100	Lysestage med glas	13*13*68
3	205-296-0100	Lysestage med glas	13*13*83
3	206-146-0100	Lysestage med glas	11*11*22
4	206-136-0100	Lysestage med 3 glas	20*12*18
5	206-136-0200	Lysestage med 4 glas	28*12*18
6	206-136-0300	Lysestage med 5 glas	34*12*18




Stainless steel!
Edelstahl!



Stainless steel!
Edelstahl!

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	202-094-0100	Lysetage	11*11*31
2	202-093-0100	Lysetage	19*11*15
3	202-092-0100	Lysetage	14*11*12
4	204-266-0100	Lysetage	18*13*23
5	204-267-0100	Lysetage til 2 lys	21*13*21
6	206-136-0500	Lysetage til 4 lys	28*12*18
7	206-144-0200	Gulvstage til 3 lys	18*20*92



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	197-029-0100	Gulvstage til 5 lys	29*29*98
2	204-330-0200	Vægstage med glas	24*11*49
3	197-031-0200	Lysestage til 5 lys	42*15*37
4	205-071-0100	Gulvstage til fyrfadslys	10*10*63
5	205-071-0200	Gulvstage til fyrfadslys	10*10*78
6	205-071-0300	Gulvstage til fyrfadslys	10*10*93



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-047-0100	Lysestage til 5 lys	23*23*39
2	205-045-0100	Lysestage til 2 lys	28*15*28
3	205-029-0100	Vægstage med glas	14*14*31
4	204-325-0100	Vægstage med 5 glas til fyrfadslys	29*7*31
5	201-105-0400	Gulvstage til 22 fyrfadslys	22*22*110



1



2



3



4



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-013-0100	Lysestage til 4 lys	48*12*9
2	205-046-0100	Lysestage til 3 lys	28*19*37
3	205-064-0100	Lysestage til 2 fyrfadslys	21*28*3
4	204-276-0100	Lysestage til 1 lys	13*13*18
4	204-276-0200	Lysestage til 1 lys	15*15*28
4	204-276-0300	Lysestage til 1 lys	17*17*38
5	204-275-0100	Fyrfadsstage	6*6*8
6	204-331-0100	Nodestativ	69*48*128



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-120-0100	Lysestage med glas	11*11*16
2	204-461-0100	Vægstage til fyrfadslys	5*16*78
3	204-462-0100	Vægstage til fyrfadslys	5*13*62
4	204-463-0100	Vægstage til fyrfadslys	5*11*45
5	203-394-0200	Opsats til 8 lys	38*38*45



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-195-0100	Opsats til 4 kuglelys/blokllys	28*28*13
2	204-391-0200	Opsats til 4 lys	28*28*23
3	205-270-0100	Lanterne	15*15*31
4	205-192-0100	Lanterne / Stjerne	18*18*28
4	205-192-0100	Lanterne / Juletræ	18*18*28



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-381-0100	Julestage	17*18*17
2	204-382-0200	Julestage	15*15*10
3	204-383-0100	Julestage	16*16*16
4	204-386-0100	Julestage	23*23*4



1



2





3



4

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-389-0100	Lysesage til 5 fyrfadsllys	29*10*19
2	204-409-0100	Julestage	27*31*30
3	204-311-0200	Lysestage til kuglelys/bloklys	22*22*8
4	204-311-0100	Lysestage	22*22*8



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-270-0100	Juletræstage til fyrfadslys	51*21*70
2	205-048-0100	Opsats til 4 lys	31*31*19
3	204-046-0100	Fyrfadsstage	14*14*14
4	204-048-0100	Adventsstage	48*48*80



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	203-164-0100	Juletræsstage til 7 lys	45*16*56
2	204-279-0100	Opsats med 2 skåle	36*26*47
3	204-375-0100	Adventsstage	32*32*19
4	202-282-0200	Juletræsstage til 4 fyrfadsslys	22*22*30



1



2




3



4

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-385-0100	Stjernefyrfadsstage	23*27*18
2	204-388-0100	Juletræsstage til 6 fyrfadslys	37*15*32
3	204-323-0100	Juletræsstage til 9 lys	38*38*58
4	202-283-0300	Adventsstage	39*39*57



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	200-249-0100	Bord med glasplade	55*56*79
2	206-062-0100	Taburet/Bænk	100*40*57
3	204-107-0100	Bord med glasplade	67*67*74



2




Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-109-0100	Taburet	53*42*63
2	206-090-0300	Bord	100*100*71
3	206-153-0100	Stol	41*50*106
4	206-154-0100	Stol	41*50*106
5	206-156-0100	Stol	43*50*104



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-155-0100	Stol	51*52*103
2	206-157-0100	Stol	43*50*104
3	204-131-0100	Bord	140*80*72



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-130-0100	Bord	136*101*72
2	202-279-0100	Bord	100*100*73
3	196-069-0100	Bord	25*25*50
4	204-254-0100	Bord	100*100*75



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	202-280-0100	Stol med pude	57*71*97
2	204-012-0100	Stol	53*60*90
3	204-074-0100	Stol	58*56*92
4	204-010-0200	Stol med pude	63*68*97
5	204-009-0200	Bænk med pude	113*68*94
6	204-109-0100	Taburet	53*42*63



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	200-285-0300	Stol	46*49*94
2	203-116-0100	Stol	57*42*91
3	203-116-0200	Stol	57*42*91
4	200-292-0200	Taburet	41*31*42
5	202-314-0100	Stol	40*40*88
6	202-313-0100	Bord med glasplade	58*58*72
7	204-239-0100	Stol	42*55*91
8	204-240-0100	Bord med glasplade	65*65*74



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	199-156-0100	Lanterne	34*34*82
2	199-157-0100	Lanterne	33*33*100
3	205-014-0100	Lanterne	25*15*45
4	205-151-0100	Lanterne	14*14*31
4	205-151-0200	Lanterne	18*18*55
4	205-151-0300	Lanterne	28*28*79



1



2



3



4



5



6



7

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-026-0100	Lanterne	29*25*91
1	205-026-0200	Lanterne	19*17*61
1	205-026-0300	Lanterne	11*10*42
2	205-259-0100	Lanterne	18*18*26
3	205-298-0100	Lanterne	25*25*61
4	205-320-0100	Lanterne	23*23*48
5	205-326-0100	Lanterne	19*19*44
5	205-327-0100	Lanterne	22*22*60
5	205-328-0100	Lanterne	25*25*74
6	206-098-0100	Lanterne	14*14*44
7	206-099-0100	Lanterne	23*23*83



1



2



3



4



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	202-178-0100	Lanterne	19*17*28
2	205-189-0100	Lanterne	20*20*36
3	205-318-0100	Lanterne	19*19*28
4	205-319-0100	Lanterne	19*18*26
5	205-323-0100	Lanterne	19*19*44
5	205-324-0100	Lanterne	22*22*60
5	205-325-0100	Lanterne	24*24*73
6	205-332-0100	Lanterne	22*23*38



1



2



3



4



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	206-147-0100	Lanterne	17*17*51
2	206-147-0200	Lanterne	17*17*51
3	206-148-0100	Lanterne	13*13*31
4	206-148-0200	Lanterne	13*13*31
5	205-196-0100	Lanterne	20*20*49
5	205-197-0100	Lanterne	19*19*38
5	205-198-0100	Lanterne	16*16*25
6	205-202-0100	Lanterne	19*19*38



1



2



3



4



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	201-292-0100	Lanterne	22*22*38
2	201-215-0100	Lanterne	22*22*46
3	203-372-0200	Lanterne	25*25*63
4	199-165-0100	Lanterne	21*21*44
5	201-191-0100	Lanterne	29*29*80
6	204-055-0300	Lanterne til 3 fyrfadsllys	18*17*46



1



2



3



4



5



6

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-263-0100	Lanterne	17*17*49
2	203-527-0200	Lanterne	14*15*26
3	204-291-0200	Lanterne	19*19*34
4	203-527-0100	Lanterne med stander	16*21*40
5	204-317-0400	Lanterne	28*28*68
6	204-313-0100	Lanterne	22*21*37



1



2



3



4



5

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	205-070-0100	Lanterne	18*18*26
2	204-407-0200	Lanterne	18*18*35
3	201-188-0100	Lanterne	29*29*57
3	201-188-0400	Lanterne	19*19*-42
4	204-408-0100	Lanterne til 2 lys	29*17*43
5	204-410-0200	Lanterne	26*26*81



Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-315-0300	Lanterne	23*15*41
2	204-316-0200	Lanterne til 4 fyrfadsllys	38*15*43
3	204-319-0200	Lyseholder - mand til 1 lys	21*25*79
4	203-521-0100	Lyseholder - mand til 1 lys	58*36*107
5	203-522-0100	Lyseholder - dame til 1 lys	58*36*107




Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	204-299-0100	Vægglanterne	22*44*54
2	204-299-0200	Lanterne på fod	29*29*155
3	204-304-0100	Lanterne	30*18*36



1



2



3




4



5


Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	199-362-0100	Grav lanterne	20*20*48
2	199-500-0100	Grav lanterne	13*13*25
3	199-400-0100	Grav lanterne	13*13*22
4	205-199-0100	Grav lanterne	15*15*24
5	204-402-0500	Grav lanterne	18*18*35



1



3




2



4



5



6



7



8

Nr.	Art. Nr.	Beskrivelse	Mål i cm
1	198-001-0100	Vægophæng	3*33*30
2	196-029-0200	Vægophæng	10*31*32
3	198-219-0100	Vægophæng	3*28*30
4	202-203-0100	Vægophæng	3*36*28
5	203-388-0100	Vægophæng	3*20*17
6	197-164-0200	Stander til lanterne/foderbræt	69*79*181
7	199-151-0400	Stander til lanterne/foderbræt	44*50*130
7	199-151-0500	Stander til lanterne/foderbræt	44*50*150
8	205-322-0100	Stander til lanterne/foderbræt	35*29*110

Indpakningsmuligheder



L - Unit
Tøndervej 40, Bastrup
6580 Vamdrup



Firma:		Dato:	
Adr.:			
Adr.:			
Post Nr.:		By:	
Telefon:			
Deres rekv.:		Deres ref.:	

Bestillingsliste

	Antal	Varenummer	Betegnelse	Stk.pris	Total
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total excl. moms				Kr.	

SE Nr.: 26 33 67 91
Tlf.: 7027 3477 eller 2072 3477 Fax.: 7558 3468
e-mail: kontakt@gardentime.dk - <http://www.gardentime.dk>
Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Konto Nr.: 5881 4377 156 663